

Handleiding: Muurdecoratie Ophangen met Voorgeplakte Nano Tape

Met voorgeplakte nano tape kun je eenvoudig en zonder gereedschap je wand/muur decoratie ophangen. Volg onderstaand stappenplan voor een stevige en nette bevestiging.

Benodigheden:

- Muurdecoratie met voorgeplakte nano tape
- Waterpas (optioneel, voor rechte uitlijning)
- Schone, droge doek (bijv. microvezeldoek)
- Eventueel potlood of schilderstape (voor markeringen)

Stap 1: Controleer het oppervlak

Zorg ervoor dat de ondergrond geschikt is:

- **Geschikte oppervlakken:** gladde muren, tegels, glas, metaal, hout, verf (zonder/ matige structuur)
- **Ongeschikte oppervlakken:** ruwe muren, baksteen, beton met grove structuur, vochtige en/of stoffige muren

Stap 2: Reinig het oppervlak

- Maak het oppervlak **stof- en vetvrij** met een schone, licht vochtige doek of reiniger.
- Laat het oppervlak volledig **drogen** voordat je verdergaat.

Stap 3: Bepaal de positie

- Houd de muurdecoratie tegen de muur om te zien waar je het wilt bevestigen.
- Gebruik een waterpas of meetlint voor een rechte uitlijning.
- Markeer lichtjes met een potlood of gebruik schilderstape als hulplijn.

Stap 4: Verwijder de beschermfolie van de nano tape

- Trek voorzichtig de bescherm laag van de nano tape aan de achterkant van de decoratie.

Stap 5: Bevestig de muurdecoratie

- Plaats de decoratie voorzichtig tegen de muur op de gewenste plek.
- Druk het geheel stevig aan gedurende **15-30 seconden** voor goede hechting.
- Werk eventueel van het midden naar de randen om luchtbelletjes te voorkomen.

Stap 6: Laat het hechten

- Laat de decoratie **minstens 1-2 uur** hangen voordat je eraan trekt of eraan duwt.
- Vermijd vochtige ruimtes de eerste 24 uur na bevestiging.

Tips & waarschuwingen:

- Wil je de decoratie later verwijderen? Trek langzaam en recht naar beneden of gebruik een föhn om de tape iets op te warmen voor gemakkelijker loslaten.
- Nano tape kan na meerdere keren gebruik zijn kleefkracht verliezen.